



tintelij

Oliën van houten oppervlakken binnenshuis

EEN KORT STAPPENPLAN

- 1 Schuur het hout gelijkmatig, niet fijner dan korrel 120.
- 2 Maak vervolgens alles netjes en stofvrij.
- 3 Neem het geschuurde hout gelijkmatig af met een licht vochtige doek. Een scheutje dieptereiniger is aangeraden.
- 4 Breng de olie aan, machinaal of manueel.
 - Werk mooi in de richting van het hout.
 - Behandel steeds volledige planken.
 - Neem geen te groot oppervlak tegelijk.
- 5 Masseer de olie in, machinaal of manueel.
- 6 Wacht 15 tot 20 minuten. Controleer op droging.
- 7 Neem de overtollige olie af met katoenen doeken.
- 8 Controleer jouw werk. Heb je alles gelijkmatig afgewreven?
- 9 Hang de vodden op om te drogen. Wees alert voor brandgevaar.
- 10 Laat de aangebrachte olie enkele dagen uitharden. Zorg dat er geen water of vuil op het geoliede oppervlak komt.
- 11 Breng na enkele dagen een onderhoudslaag olie aan.