

Stappenplan Keim Universele kalei aanbrengen

1/ De ondergrond dient schoon te zijn en vrij van losse, slecht hechtende delen en vetten. Oude verflagen dienen volledig verwijderd te worden.

2/ Kalei aanmaken met ca. 6,4 à 7,5 liter zuiver water per zak van 20kg poeder. Bij gebruik van onze kaleistalen meng je 200 gram kalei met 70ml zuiver water.

3/ Mechanisch opmengen gedurende een 5-tal minuten.

De kalei moet in een kwastbare consistentie zijn. Zonodig kan wat extra water toegevoegd worden zodoende de gewenste uitstrijkbaarheid te verkrijgen.

4/ Aanbrengen met een geschikte Spinx Tampico blokborstel.

De eerste laag mag pasteuzer zijn om barstjes en voegen te vullen. De tweede laag wat dunner aanmaken om een mooi egaal effect te bekomen. In de praktijk wordt de tweede laag meestal de volgende dag aangebracht.

5/ Om aanzetten te vermijden wordt nat in nat gewerkt. Een muurvlak dient zonder onderbreking te worden afgewerkt. Bij grote oppervlaktes best met verschillende personen werken.

6/ Na enkele minuutjes de kalei met een droge kwast naborstelen.

Dit om losse zandkorreltjes te verwijderen en eventueel teveel geaccentueerde borstelstrepen te verzachten.

7/ Gedurende 1 tot 2 dagen na het aanbrengen van de kalei deze vochtig houden door zachtjes te benevelen met zuiver water. Dit verbetert de hechting en zorgt voor een betere uitkleuring (egaler en meer kleurecht uitzicht) van de kalei. Aanbrengen 2de laag: na 12u ten vroegste (afh. temperatuur en RLV)

Verbruik : Ong 10-14 m²/zak voor 2 lagen. Hangt af van de ondergrond en dikte.

Kleur

Zorg ervoor dat telkens dezelfde hoeveelheid pigment ten opzichte van de kalei wordt toegevoegd. Maximaal 1000 g pigment per zak van 20 kg kalei toevoegen.

Er kunnen kleurverschillen optreden naargelang de snelheid van drogen en de vochtigheid van de ondergrond. Dit is typisch voor kalkproducten.

Er is dus geen garantie dat de kalei overal even homogeen gekleurd is, evenzo zijn er kleurverschillen tussen de 1ste en 2de laag mogelijk.